



Kunden Kontakt Info (Firmenname, Firmenanschrift):

---

HON Kundennummer:

---

Admin Kontakt Info (VCLASS-Cloud-E-Mail, Bsp.: max.mustermann@honeywellcloud.com)

---

Admin Telefonnummer/Firmen-E-Mail-Adresse:

---

Gateway OC (wenn vorhanden)

---

HON Vertriebskontakt:

---

**Wunsch des Errichters für die Erstinbetriebnahme-Unterstützung des ersten Gateways:**

Inbetriebnahme-Unterstützung erfolgt online:

Ja     Nein

Inbetriebnahme-Unterstützung erfolgt vor Ort:

Ja     Nein

Zugang beantragt über fire.honeywell.com (bitte Google Chrome Browser nutzen)

Zugangsdaten erhalten (Admin)

Mitarbeiter/weitere Techniker angelegt

Projekt und Anzahl/Art der BMZ

 **Gateway/BMZ Anschluss Möglichkeiten (welche Schnittstellen sind verfügbar?):**

- RS485
- TTY
- Beides verfügbar

 **Hardware und Firmware haben die aktuellen Softwarestände**

Welcher Firmwarestand ist derzeit installiert?

*Hinweis: Erfolgt die Anschaltung an die FlexES über TTY, muss die Firmware 4.07R001 oder höher im Steuermodul installiert sein.*

 **CLSS-Tutorials:**

- als PDF bekommen
- online angeschaut

 **Ein Smartphone ist die Inbetriebnahme des Gateways erforderlich (welches ist verfügbar?)**

- Android Gerät
- IOS Gerät

 **Cloudverbindungen**

GSM-Funkverbindung?

(Vodafone-SIM-Karte bereits ab Werk erhalten. Kann bei Bedarf ausgetauscht werden.)

- Netzwerk Abdeckung vorhanden?

Hinweis: Gateway Datenblatt berücksichtigen bei der Bestellung einer externen Antenne (MMCX Female Buchse)

- 

 **Ethernet?**

- Ports freigeschaltet?
- WiFi-Standort (IT muss die unten genannten Ports zulassen\*)
- LAN-Standort (IT muss die unten genannten Ports zulassen\*)

*Hinweis:*

*Für die Inbetriebnahme über Ethernet können folgende Links verwendet werden:*

<https://192.168.10.190:9443/config/index.html>

<https://192.168.10.190:9443/config>



**\*Blockieren Sie standardmäßig alle eingehenden und ausgehenden Verbindungen und lassen Sie nur die in der folgenden Tabelle aufgeführten Ports zu:**

REGION	ALL END-POINTS
Global	<a href="https://gaprodpkisystemauthenticationv2.sentience.honeywell.com/">https://gaprodpkisystemauthenticationv2.sentience.honeywell.com/</a> <a href="https://gaprodregui.sentience.honeywell.com/">https://gaprodregui.sentience.honeywell.com/</a> <a href="https://sentgaprod.blob.core.windows.net">https://sentgaprod.blob.core.windows.net</a>
Europe	<a href="https://t02aprodfileupload.sentience.honeywell.com/">https://t02aprodfileupload.sentience.honeywell.com/</a> <a href="https://sentt02aprodfu.blob.core.windows.net">https://sentt02aprodfu.blob.core.windows.net</a> <a href="https://sentt02aprodv2.azure-devices.net/">https://sentt02aprodv2.azure-devices.net/</a> <a href="https://t02aproductcloudapp.sentience.honeywell.com">https://t02aproductcloudapp.sentience.honeywell.com</a>

Hinweis für IT: Liste der Endpunkte für die Kommunikation mit der CLSS-Cloud-Plattform:

PORT NUMBER	TYPE	IN / OUT	PURPOSE / REMARKS
443	TCP	Out	Https Communication to CLSS Cloud platform
53	UDP	Out	DNS client to server lookup
2020	TCP	Out	Alarm Transmission